
IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC





QuickStartGuide





















IVB 965-2H/M SD XC 2. 1.




















B












6.





























♪ この文書

F

この文書には、装置のための重要な安全情報と、短い取扱い説明が含まれています。



装置を初めて使用する前に、この文 書を必ず終りまで読み通し、いつで も取り出して見直せるように保管し

N てください。

その他のサポート

DK

S

装置の詳細情報は、当社のインターネットのホームページ www.nilfisk-advance.com でダウンロードできる取扱説明書を参照してください。

E

SF

さらにご質問がある場合は、お客様の国の担当のニルフィスク・アルト・サービスまでお問い合わせください。この文書の裏面のリストを参照してください。

GR

CZ

PL

Н

RO

BG

重要な安全指示

(SLO) 安全指示のマーク



危険

重傷、および回復不可能なケガない し死亡事故に直接つながる危険。



警告

重傷、あるいは死亡事故につながりうる危険。



注意

軽いけが、あるいは物的損害につながりうる危険。

RUS

(EST)

LV

この装置は、

- 扱い方についての説明を受けて、装置の操作のために任命された人のみが使用することが許されています。
- 監視のもとでしか操作してはいけません。
- 子供が使用してはいけません

CN

(ROK)

LT

装置のオペレーターは、作業の前に次のよう な点について説明を受ける必要があります:

- 装置の取り扱いについて
- 吸引する物質から来る危険について
- 吸引された物質の安全な処理について
- 1. 安全性について疑問が生じる使用は、一切 行わないでください。

- フィルター無しでは絶対に吸い込まないでください。
- 3. 次のような状況下では装置のスイッチを切り、プラグを抜いてください:
 - 装置の洗浄と保守の前
 - 部品交換の前
 - 装置の組み換えの前
 - 泡の発生、あるいは液体が漏れたとき

装置の使用の際には、それぞれの国において有効な規定に従うことが義務付けられています。取扱い説明と、ユーザーの国でそれぞれ有効な事故防止のための規定以外に、安全性と専門性に準じた作業のための専門技術的な規則を遵守する必要があります。

装置の使用目的

1997年以来、有害な粉塵に関する新しい分類と、それに対応するこの吸い取り装置が存在します。この分類は、規格 IEC 60335-2-69 (全世界)と、EN 60335-2-69 (ヨーロッパ内)で定義されています。

装置上の安全ラベルが警告します:

この器具は健康に有害なダストを含みます。ダストコレクタの取外しを含む除去やメンテナンスは適切な保護服を着用した許可された要員のみが行ってください。ろ過システム全体が装着完了して点検を終えてから操作を開始してください。



粉塵クラス M(中度)。この粉塵クラス には最大作業場濃度¹⁾ (MAK 値)が > 0.1 mg/m³ 以上の粉塵、およ

び木材粉塵が属します。この粉塵クラスのための吸い取り装置は、装置全体に対して試験が行われます。最大通過度は、0.1%。廃棄物処理は、粉塵がほとんど発生しないように行われる必要があります。



粉塵クラス H(高度)。この粉塵クラス には最大作業場濃度¹⁾ (MAK 値)を持つ粉塵、および全ての発がん

性粉塵、ないし病原菌で汚染されている粉塵が属します。この粉塵クラスのための吸い取り装置は、装置全体に対して試験が行われます。最大通過度は、0,005%。廃棄物処理は、粉塵が全く発生しないように行われる必要があります。

全ての安全吸い取り装置は、最小気流速度 V_{min} = 20 m/sを確保するために、容量監視機 能を搭載している必要があります。

D

NL

N

S

DK

SF

Е

GR

TR

SLO

HR

SK

CZ

PL

н

RO

BG

吸い取り装置 IVB 963-2M ED XC は、次の ような物質の吸い込み/吸い出しに適してい ます:

• 乾燥した、点火しない粉塵、木材粉塵、および最 大作業場濃度¹⁾ (MAK値) が > 0.1 mg/m³ 以上 の有害な粉塵。

吸い取り装置 IVB 963-2M ED XC では、液体 を吸い込むことは許されていません。

吸い取り装置 IVB 965-2H/M SD XC は、

• 乾燥した、点火しない粉塵、点火しない液 体、木材粉塵、最大作業場濃度¹⁾(MAK値) を持つ有害な粉塵、発がん性粉塵、病原菌 で汚染されている粉塵の吸い込み/吸い出し に適しています。

ゾーン22で引火性ダストを取上げる場合、常 に使用後に、ダートタンクに溜った汚れを必要 に応じて除去してください。

機器にダストが蓄積しないよう、定期的に洗浄 を行う必要があります。

ダスト除去装置を用いる場合、構内空気を入れ 替える速さは、掃除機から出る排気が構内に吹 き込まれる際は適切でなければなりません(ご使 用地の関連規制に遵守してください)。

この装置は、例えば次のような業務上の使用 に適しています:

ホテル、学校、病院、工場、店舗、オフィス および賃貸業務

この範囲外の使用は、使用目的の規定に準じ ていないとされます。そのような使用の際に 何らかの損害が発生した場合は、メーカーは 一切の補償責任を負いません。

規定に準じた使用のためには、メーカーが指 定した装置の操作、保守、維持のための規則 を守る必要があります。取扱説明書を参照し てください。

操作/運転

吸い込む/吸い出す粉塵の危険度に応じて、 適切なフィルターを取り付ける必要があり ます。

粉塵タイプ	フィル・	ター袋/廃棄物 処理袋
IVB 965 2H/M SD XC / IVB 963-2M ED XC: • 危険でない粉塵 • 最大作業場濃度¹¹(MAK値) が≥0.1 mg/m³ 以上の、発がん性 でない粉塵(各国 の追加規定 を遵守してくだ さい)		廃棄物処理袋 注文番号 965-2H/M SD XC: 302001480 (5 セット) 963-2M ED XC: 302003723 (25 セット)
IVB 965 2H/M SD XC: • 最大作業場濃度 (MAK値) を持つ全ての 粉塵 • 木材粉塵		安全 フィルター袋 注文番号 302003473 (5 セット)
IVB 965 2H/M SD XC / IVB 963-2M ED XC: • 最大作業場濃度(MAK値) を持つ全ての 粉塵 • 木材粉塵		フィルター "H" 注文番号 965-2H/M SD XC: 302001134 963-2M ED XC: 302000751

最大作業場濃度(MAK値)を持つ粉塵の吸い 込み/吸出しの前に:

- 1. フィルターが全てあること、正しく取り付 けられていることを点検してください。
- 2. ホースの直径と吸引ホース設定の値が一致 していることを確認してください。
- 3. モーターが作動している時に吸引ホースを 塞いでください。吸引ホース内の気流速度 が 20 m/s 以下に落ちると、安全上の理由 から警報が鳴ります。

輸送

- 1. 輸送の前に、ダストコンテナーの留め金を 全部閉めてください。
- 2. ダストコンテナーの両方の取入れ口はめ込 みに栓をしてください。
- 3. ダストコンテナーに液体が入っている場合 は、装置を傾けないでください。
- 4. 装置をクレーンのフックで持ち上げないで ください。

保管

1. 装置は、乾燥した場所で凍結しないように 保管してください。

(RUS)

EST

LV

LT

CN

J

(ROK)

MAL

1) MAK = 最大作業場濃度 これは説明書原本の和訳です。

D 電気的接続

- F
- 1. 装置は差動電流保護スイッチを経由して接 続してください。
- NL
- 2. 電気系統の部品(電源ソケット、プラグ、 およびアダプター)の配置と、延長ケーブ ルの配線の際に、保護等級が維持されるよ うに注意してください。
- Ν
- 3. パワーケーブルのコネクターとアダプター は、耐水性タイプでなければなりません。
- S

延長ケーブル

DK

SF

Е

Р

GR

TR

- 1. 延長ケーブルは、メーカーの指定のタイプ、 またはそれ以上のものだけを使用してくだ さい。取扱説明書を参照してください。
- 2. ケーブルの最低許容直径に注意してくだ さい。

ケーブルの長さ	直径	
	< 16 A	< 25 A
20 m まで	1.5 mm ²	2.5 mm ²
20 から 50 m まで	2.5 mm ²	4.0 mm ²

(SLO)

HR

保守、洗浄、および修理

次のような作業の際に、不必要にほこりが巻 き上がらないように注意してください。P2-呼吸マスクを取り付けてください。

- SK 注意!
- CZ
- 取扱説明書の中で説明されている保守作業以 外は行わないでください。
- PL

Н

- 装置の洗浄と保守作業の前には、原則として 電源プラグを引き抜いてください。
- RO
- 装置の保守および洗浄の際には、従業員およ びその他の人に危険が生じないように装置を 取り扱う必要があります。
- (RUS)

BG

- 保守作業を行う領域では、
- (EST)
- 2. 保護服を着用してください 3. 危険物質が環境に至らないように、保守領

1. フィルター付の強制換気を行ってください

- LV
- 域を洗浄してください

装置を危険な物質で汚染された領域から移動す る前に、

- 1. 装置外部を吸い取り、きれいに拭き取って から梱包してください。
- 2. その際に、堆積した危険な粉塵が散乱しな いようにしてください。

注意:除去後には器具からメインフィルタ部品を 再使用しないでください(クラス H 器具のみに該 当)。

保守と修理作業の際、十分に洗浄することが できなかった、汚染された部品は

- 1. 不透明な袋に包んで
- 2. 有効な規定に則って廃棄物処理されなけれ ばなりません。

少なくとも年に一回は、ニルフィスク・アド バンス・サービスか、または訓練を受けた従 業員によって、例えばフィルターの損傷、装 置の機密性、および制御装置の機能に関して 粉塵技術上の点検を行う必要があります。

製品補償

補償に関しては、当社の一般的取引条件が有

装置にユーザーが独自で変更を加えた場合、 不正な部品の使用、および使用目的に準じて 使用しなかった場合、その結果として生じた 損害に対するメーカーの製品補償責任が消滅 します。

定期的な点検

事故防止規定 (BGV A3) および DIN VDE 0701 規格・パート1とパート3に則って装置の電気 的点検を行う必要があります。この点検は、 DIN VDE 0702 に則って定期的に、および初 めて装置を使用した後と装置に変更を加えた 後に行う必要があります。

LT

(ROK)

MAL

D

危険

雷気



危険

パワーケーブルの故障による感電。

故障したパワーケーブルに触れる と重傷あるいは死亡事故を引き起 こすことがあります。

- 1. パワーケーブルを損傷しないで ください(例えば、轢いたり、 ねじったり、潰したり)。
- 2. パワーケーブルに損傷がないか 定期的に点検してください(例 えば、亀裂、老朽化)。
- 3. 故障したパワーケーブルは、装 置を使用する前にニルフィスク ・アルト・サービスか、あるい は電気専門家に交換してもらっ てください。



危険

吸取り部分の上部には電気が流れ る部品があります。

電気が通っている部分に触れると 重傷あるいは死亡事故を引き起こ します。

1. 吸取り部分の上部には絶対に水 をかけないでください。



注意

装置のソケット

装置のソケットは、取扱説明書で 記述されている目的のためだけに 作られています。それ以外の装置 を接続すると、物的損害が生じる ことがあります。

- 1. 装置を接続する前に、吸い取り 装置と接続する装置のスイッチ を切ってください。
- 2. 接続する装置の取扱説明書を読 み、そこに記述されている安全 指示を遵守してください。



注意

不適当な電源電圧による損傷。

この装置は、不適当な電源電圧に 接続すると損傷を受けることがあ ります。

1. 型式ラベルに明記された電圧が その地域のライン電圧と一致し ているか確認してください。

液体を吸い取る



注意

液体を吸い取る場合。

構造上の理由から、沈殿容器 (SD)を伴う装置は、自動充填レ ベル監視が搭載されていません。 そのため、装置の損傷の危険が、 装置の過剰充填か、または吸引し た液体の流出によって生じます。

- 1. 一度に40リットル以上は絶対 に吸い取らないでください。
- 2. 吸引機のスイッチを切り、ダス トコンテナーを空けてださい。

F

NL

N

S

DK

SF Е

Р

GR

TR (SLO)

HR

SK

CZ

PL

Н RO

BG

(RUS)

EST

LV

LT



CN

ROK

MAL

D 吸い取り物質

F

NL

T

N

DK

S

SF

P

GR

SLO

HR

SK

PL

H

BG

(RUS)

EST

LV

LT

(1)

ROK

T

MAL

荷久


警告



危険物質の吸い取りは、重傷ない し死亡事故につながることがあり ます。

- 次のような物質は吸い取らないでください:
 - 熱い物質(火のついた煙草、 熱い灰、等)
 - 燃えやすい、爆発の危険がある、有害な液体(例えば、ガソリン、溶剤、酸、塩基、等)
 - 燃えやすい、爆発の危険がある粉塵(例えば、マグネシウム、アルミニウム粉塵、等)

警告



交換部品と付属部品

<u>^</u>

注意

交換部品と付属部品。

オリジナル交換部品と付属部品以 外の使用は、装置の安全性を損な うことがあります。

- 1. ニルフィスク・アドバンスの交 換部品、および付属部品だけを 使用してください。
- 2. 装置と一緒に納品された、ある いは取扱説明書で指定されたブ ラシだけを使用してください。

ダスト・コンテナーを空にする



注意

環境に有害な吸取り物質。

吸取り物質は、環境に対して有害 な場合があります。

1. 吸取り物質は、法律によって定められた方法で処理してください。

装置のリサイクリング

装置は、廃品処理する前に使用不可能にして ください:

- 1. 電源プラグを抜いてください。
- 2. パワーケーブルを断線してください。
- 電気機器を家庭ごみと一緒に捨てないでください!



電気・電子機器の廃品処理に関する ヨーロッパの指導要綱 2002/96/EG に則って、電気機器の廃品は個別 に回収され、環境に害を与えない 形でリサイクリング・プロセスに 送られる必要があります。

クイックガイド

2-10 ページには、言語中立な(図による)クイックガイドがあります。装置の初めての使用、操作、および保管のしかたについて説明しています。

このクイックガイドは、装置に関する詳細な説明がある取扱説明書を代用するものではありません。取扱説明書は更に、装置の操作、保守、および修理に関して詳しい情報を提供しています。

シンボルの意味

取扱いに関する指示は、シンボルによって表示される四つの領域に区分されています。

100	A 使用する前			
	B 操作/運転			
	B* 電気機器を接続する			
	C フィルター部品を交換する			
	D 作業の後			

星印 (*) は、機種のバリエーション、あるいは 特殊付属品であることを示しています。

あなたの装置が、表示された操作要素あるいは特殊付属品を装備しているか確認してください。それが無かった場合は、次のステップに進んで下さい。







N

DK

SF

P

GR

SLO

HR

SK CZ

PL

H

RO

RUS

EST

LV

LT

J

CN

ROK

MAL

		IVB 963-2M ED XC
		IVB 965-2H/M SD XC
		EU
Voltage	V	230
Mains frequency	Hz	50/60
Power consumption _{IEC}	W	2 x 1200
Type of protection (splash water protected)		IP X4
Air flow rate	m³/h l/min	2 x 216 2 x 3600
Vacuum	hPa/mbar kPa	230 23
Sound pressure level at a distance of 1m, EN 60704-1	dB(A)	70 ± 2
Working sound pressure level	dB(A)	67 ± 2

((EC conformity declaration
NILFISK-ADVANCE A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby	
Product:	Vacuum cleaner
Model:	IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC
Description:	230-240 V~, 50/60 Hz
The design of the machine complies with the following regulations:	EC Machine Directive 98/37/EC EC Low Voltage Directive 73/23/EC EC EMC Directive 89/336/EC
Harmonized standards:	EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 EN 60335-1 EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2
National standards and technical specifications:	DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-69
John frim	
Anton Sørensen General Manager EAPC Technical Operations	Brøndby, 01.04.2008





Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Denmark

Tel.: +45 43 23 81 00 Fax: +45 43 43 77 00 www.nilfisk-advance.com